

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- این دستگاه توسط کارشناسان شرکت آشکار پرتو پویا نصب و راه اندازی خواهد شد.
- در هنگام استفاده ملاحظات مربوط به حفاظت در برابر اشعه را رعایت نمایید.
- بهتر است برای استفاده از پایه ثابت استفاده نمایید.
- این دستگاه قابلیت نصب روی پایه های دوربین استاندارد را دارا بوده و قابلیت جا به جایی نسبت به مولد ایکس ری و اندازه گیری در فواصل مختلف را داراست.
- در هنگام استفاده از برخورد وسایل نوک تیز یه سر آشکار ساز خودداری نمایید.
- محدوده انرژی تیوپ خود را در هنگام نصب و یا استفاده های بعدی برای اعمال تنظیمات اختصاصی با کارشناسان شرکت در میان بگذارید.
- این دستگاه قابلیت نصب به هر شکل عمودی، افقی و زاویه دار را داراست.

موارد مربوط به تبلت صنعتی همراه دستگاه

- برای شارژ تبلت صنعتی آداپتور مخصوص تبلت استفاده شود.
- سیستم برق محل استفاده بایستی حتما مجهز به چاه ارت استاندارد و ایمنی باشد.
- ولتاژ برق شهر بایستی بیش از ۲۴۰ ولت و کتر از ۱۹۰ ولت باشد.
- تبلت صنعتی را تا جایی که ممکن است از تجهیزاتی که میدان های قوی مغناطیسی یا الکتریکی ایجاد می کنند دور نگه دارید.
- از قرار دادن دستگاه روی تجهیزاتی که ممکن است داغ شوند خودداری نمایید.
- برای اتصال تبلت به دیوار یا روی میز از اتصالات مخصوص آن استفاده نمایید.
- از قرار دادن دستگاه در زیر باران و یا آفتاب شدید خودداری نمایید.

- توصیه می شود برای عملکرد بهینه دمای هوای اطراف دستگاه در هنگام کار کمتر از ۴۰ و بالاتر از ۵ درجه سانتی گراد باشد.
- در حین وقوع طوفان، رعد و برق دوشاخه برق متناوب را از پریز بکشید. ولتاژ های بسیار بالا به دلیل وقوع رعد و برق و یا نوسانات شدید برق می توانند به دستگاه آسیب برسانند.
- در آداپتور تابلت صنعتی محدوده ایزولاسیون ولتاژ ورودی 3000vAC vrms
- از قرار دادن انواع منابع RF در کنار دستگاه خودداری نمایید.
- می توانید برای دستیابی به راندمان و کارایی بهتر دستگاه ابتدا آن را شارژ کرده و سپس در مد باطری استفاده نمایید.
- در هنگام اتصال کانکتور های Lemo به جهت علامت قرمز رنگ در سمت دستگاه و سیم های رابط دقت شود.
- از قرار دادن دستگاه در محیط های با رطوبت بالاتر از ۷۰ درصد خودداری نمایید.
- محل قرارگیری دستگاه بایستی ثابت و بدون لغزش باشد.