



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه ۲۰۹۰

- پس از اینکه دستگاه به برق شهر متصل شد با زدن کلید پشت دستگاه، روشن می گردد .
- برای حذف تلرانس دستگاه بهتر است یک ربع دستگاه زودتر روشن شود تا دستگاه به شرایط مناسب رسیده باشد.
- دمای مناسب دمای محیطی می باشد.