



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری کرکاتر مدل KCT-1060 شرح ذیل است:

- ۱- محل نصب کرکاتر باید تراز باشد.
- ۲- حداقل فاصله مجاز کرکاتر از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده یک متر می باشد.
- ۳- در صورتی که استانداردهای محل نصب، لرزش و شدت صوت بالایی را مجاز نمی داند، پودرکن باید در اتاق جداگانه نصب شود.
- ۴- در موقع کار از لوازم حفاظت شخصی مناسب استفاده شود.
- ۵- قبل از راه اندازی از پر بودن مخزن آب اطمینان حاصل شود.

