

Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی درایو میکرو مستر 420
(QV-MMD-01)



شرایط محیطی:

۱. محل نصب دستگاه اینورتر باید دارای ابعاد مناسب با آن باشد به گونه ای که اطراف اینورتر در حدود 1cm برای تبادل هوایی در نظر گرفته شود.
۲. از پاشیده شدن آب به دستگاه جدا جلوگیری به عمل آید .
۳. در محیط های آلوده حتما از فیلترهای مناسب در جعبه یا کابینت برق استفاده کنید