



شرایط محیطی لازم برای دستگاه کواکومتر

- دستگاه را در مکانی ثابت، بدون لرزش و عاری از گرد و خاک قرار دهید. از قرار دادن دستگاه در نزدیکی وسایل گرمایی مانند بخاری، اجاق گاز، لامپ های قوی و یا در برابر نور مستقیم آفتاب خودداری کنید.
- فضایی مناسب در پشت دستگاه برای جریان هوا و خنک شدن آن در نظر بگیرید.
- دمای مناسب محیط برای کارکرد دستگاه بین ۱۵-۳۰ درجه و رطوبت مناسب کم تر از ۸۰٪ می باشد.