

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری سنسور ارتعاشی VibroNode 356

-20 ~ +70 °C	دمای محیط در حالت کار:
-40 ~ +85 °C	دمای نگهداری:
1000 g	حداکثر شوک قابل تحمل:

