

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم

- ۳) از اتصال سیم ارت حتما اطمینان حاصل نمایید.
- ۴) دستگاه حتما می بایست توسط اپراتور آموزش دیده و مسلط مورد استفاده قرار گیرد.
(تایید کار با دستگاه توسط شرکت سازنده برای اپراتور اجباری می باشد).
- ۵) با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- ۶) از تمیزکننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- ۷) از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الکل های غلیظ (بالای ۳۵ درصد) جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.
- ۸) شرایط دمایی مجاز برای استفاده از این سیستم بازه دمایی (۰ الی ۶۰ درجه سانتیگراد) و جهت رطوبت ۴۵ الی ۶۰ درصد می باشد.