

# شرایط نگهداری دستگاه هود لامینار آرش طب پیشرو پارس

شرایط نگهداری:

- اتصال دستگاه به یو پی اس جهت جلوگیری از نوسانات برقی.
- قرار دادن دستگاه روی زمین تراز.
- قرار دادن دستگاه در محلی که دور از گردش مستقیم هوا باشد.
- اتاق کار با دستگاه حد اقل ۸ متر مربع باشد .