



شرکت گاز خودروسپهر

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و

نگهداری کمپرسور

در ابعاد آزمایشگاهی



## • شرایط محیطی برای نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری کمپرسور

به صورت کلی آب‌بندها و روغن کمپرسور نسبت به دما حساسیت دارند لذا این کمپرسورها در فضای داخلی (Indoor) استفاده گردند و در صورت درخواست برای استفاده در فضای خارجی (outdoor) باید تمهیداتی اتخاذ گردد که به صورت درخواست سفارشی قابل انجام است. همچنین اجزای کمپرسور نسبت به رطوبت بسیار بالا حساس هستند و نباید در فضای خارجی مورد استفاده قرار گیرد. ارتفاع از سطح دریا تأثیری در عملکرد این کمپرسور ندارد.