



## شرایط محیطی نصب و راه اندازی

:

۱- وجود یک میز تراز

۲- تأمین یک رایانه با اتصالات USB (حداقل ۲)

۳- محلول و نمونه های اولیه برای تست توسط شرکت سازنده ارائه می شود.

۴- محل به دور از اشعه خورشید

۵- رطوبت زیر ۵۰ درصد