

## شرایط محیطی استفاده از دستگاه Zero Air

### 1-تعمیر و نگهداری

- اقدامات محافظتی صورت گرفته در دستگاه

- قرار گرفتن محدود کننده جریان(فیوز) در مسیر برق اصلی دستگاه.

2-اقدامات محافظتی در جهت نگهداری سیستم توسط کاربر.

- نگه داشتن دستگاه در دماهای نزدیک دمای اتاق

- نگه داشتن سیستم در رطوبت کمتر از ۷۰ درصد

- دور نگه داشتن سیستم از هر گونه آسیب و ضربات محکم

در صورت بروز هرگونه اختلال در عملکرد دستگاه، درخواست پشتیبانی به سازنده دستگاه یا افراد متخصص ارسال شود.