

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه:

۱. مکان هایی که دارای نوسانات مغناطیسی زیادی هستند محیط مناسبی برای کار با دستگاه نیستند.