

شرایط محیطی مناسب برای نصب و راه اندازی

- دستگاه بر روی میز بدون لرزش و تراز قرار داده شود و پس از قرارگیری با استفاده از پایه های تنظیم تراز شود.