

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی :

محدوده دمایی از صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد

رطوبت ۲۰ تا ۹۰%

شرایط محیطی لازم برای نگهداری :

محدوده دمایی از ۱۰- تا ۸۰ درجه سانتیگراد

رطوبت ۲۰ تا ۹۰%