شرایط محیط نصب و بهره برداری:

- بعد از هر بار استفاده دیگ و دستگاه نظافت شود و دستگاه خشک شود.
- یاتاقان های پره اختلاط گریس کاری شود.
- دستگاه در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد.

WWW.VIRA-TEST.IR
info@vira-test.ir
021-46824147
021-46824871

آدرس: تهران، شهر قدس، خیابان چمن، کوچه هنر یکم، پلاک یک