

## شرایط محیطی نصب و راه اندازی کوره الکتریکی آسانسوری دمای ۱۵۰۰ درجه ۸ لیتری

۱. حداقل فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه به همراه تجهیزات جانبی ۱ متر مربع می باشد.
۲. با توجه به نوع سفارش کوره میزان برق ورودی تعیین خواهد شد. نوع جریان ورودی به کوره تک فاز در نظر گرفته می شود.
۳. سطح یا فضایی که کوره در آن قرار می گیرد، باید ثابت و بدون هیچ گونه لرزشی باشد.
۴. فضای مورد استفاده می بایست عاری از رطوبت زیاد باشد.
۵. فضای مورد استفاده باید حتماً دارای سیستم تهویه هوای مناسب (هود) به منظور خروج گازهای واکنشی باشد.