

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

باید در نزدیک لوله کشی آب قرار گیرد. دستگاه باید نزدیک سیستم فاضلاب نصب شود تا آب تخلیه شده به فاضلاب وارد شود.