



به نام خدا

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب کلیه دستگاه های این شرکت ، شرایط محیطی آزمایشگاه (به عنوان مثال دما

بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد) میباشد

شرایط نگه داری هود لامینار:

- استفاده از پریز ارت دار
- تمیز کردن دستگاه پس از استفاده
- دستگاه روی سطح صاف و بدون شیب قرار داده شود
- عدم ضربه به درب آن
- کانال خروجی مناسب جهت خروجی هوا