

شرایط محیطی نصب و راه اندازی

- ✓ حداقل فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه به همراه تجهیزات جانبی ۲ متر مربع می باشد.
- ✓ جریان ورودی به کوره تک فاز ۱۵ آمپر می باشد.
- ✓ سطح یا فضایی که کوره در آن قرار می گیرد، باید ثابت و بدون هیچ گونه لرزشی باشد.
- ✓ فضای مورد استفاده می بایست عاری از رطوبت زیاد باشد.
- ✓ فضای مورد استفاده باید حتماً دارای سیستم تهویه هوای مناسب (هود) به منظور خروج گازهای واکنشی باشد.