



دستگاه ویسکوباتور دو بیدونه تمام استیل آزمایشگاهی

مدل BS-LAB-VRC-2-2-5

شرکت صنعتی بهناب سازان سازنده انواع ویسکوباتورهای تمام استیل
آزمایشگاهی و صنعتی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا توانسته است
این دستگاه را برای صنعت کشور طراحی و تولید نماید.

مشخصات فنی

ردیف	نام	مدل	ابعاد cm			ظرفیت کاری لیتر در ساعت	دمای کاری C°
			ارتفاع	عرض	طول		
۱	ویسکوباتور یک بیدونه تمام استیل آزمایشگاهی	BS-LAB-VCR-1	۲۰	۳۰	۲۰	۱ تا ۲	۸۰ تا ۱۰۰
۲	ویسکوباتور دو بیدونه تمام استیل آزمایشگاهی	BS-LAB-VCR-2	۲۵	۴۰	۲۰	۱ تا ۲	۸۰ تا ۱۰۰
۳	ویسکوباتور چهار بیدونه تمام استیل آزمایشگاهی	BS-LAB-VCR-4	۲۵	۶۵	۲۵	۱ تا ۲	۸۰ تا ۱۰۰
۴	ویسکوباتور دو بیدونه تمام استیل آزمایشگاهی	BS-LAB-VCR-2-2-5	۴۰	۵۰	۳۵	۲ تا ۳	۸۰ تا ۱۰۰
۵	ویسکوباتور چهار بیدونه پابلوت	BS-LAB-VCR-4-1-5	۸۰	۸۰	۵۰	۳ تا ۵	۹۰ تا ۱۰۰
۶	ویسکوباتور شش بیدونه پابلوت	BS-LAB-VCR-6-1-5	۵۰	۱۰۰	۷۰	۳ تا ۵	۹۰ تا ۱۰۰



شرکت صنعتی بهناپ سازان

طراح و سازنده ماشین آلات صنایع لبنی
غذایی، شیمیایی و آرایشی و بهداشتی

نصب و راه اندازی

دستگاه ویسکوباتور آزمایشگاهی نیاز به نصب و راه اندازی از طرف شرکت ندارد. تنها در هنگام کار با این دستگاه فقط باید برق و آب مصرفی به آن متصل گردد و روش کارکرد، دستور العمل نگهداری و سرویس نیز در زمان تحویل به مشتری آموزش داده می شود.

۱. نصب آب شهری، تحت کنترل سطح و شیر برقی و تخلیه تحت کنترل و فرمان

۲. اتصال برق با استفاده از کابل

۳. تنظیم دمای مورد نیاز برای محصول

تذکر:

نوع خنک کننده سفارشی با کمپرسور و گاز فریون و یا آب سرد قابل ارائه است.

شرایط گارانتی

گارانتی دستگاه مربوط به دستگاههایی است که بصورت مستقیم از شرکت خریداری شده و شامل دستگاههای کارکرده نمی باشد.

این دستگاه به مدت ۱۲ ماه از تاریخ تحویل شامل گارانتی می باشد.

لازم به ذکر است که شرکت ما به شرکت های دارای ماشین آلات خارجی و وارداتی هم تا حد امکان خدمات ارائه می نمایم.

تلفن: ۰۲۱-۶۴۸۴۶۶۶۷

موبایل: ۰۹۱۲۱۷۵۰۰۷

فکس: ۰۲۱-۴۶۸۷۵۰۷۷

آدرس: تهران - کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج - شهر قدس

بلوار امام زاده - خیابان گلبرگ جنوبی - کوچه گلچین یکم - پلاک ۲۲

Website: www.behnabsazaqn.com E-mail: info@behnabsazan.com

خدمات پس از فروش

کلیه دستگاههای ساخت شرکت بهناب سازان به مدت ۱۰ سال از خدمات پس از فروش بهره می برند و شامل خدمات پس از فروش می باشند. جهت استفاده از خدمت پس از فروش می بایست با شرکت تماس گرفته و واحد امور مشتریان ارتباط بگیرید.

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه را در جایی قرار دهید که اطراف آن باز بوده و جریان گردش هوا وجود داشته باشد. دمای محیط اطراف بیش از ۴۰ درجه و کمتر از ۱- درجه سانتیگراد نباشد. جهت دفع آب خروجی خنک کن دستگاه مسیری تعبیه گردد. محل زیر دستگاه را طوری در نظر بگیرید که با گذشت زمان تخریب نگردد. هنگام کار شرایط ایمن و نصب سیم ارت برای جلوگیری از برق گرفتگی الزامی است.

قسمت های مختلف دستگاه

طبق عکس قسمت ها مختلف دستگاه به شرح زیر می باشد.



۱. حوضچه آب داغ و آب سرد
۲. جداره عایق با عایق ۵ سانتی و کاور استیل
۳. تابلو فرمان و ترموستات کنترل دما
۴. Pt100 استیل برای قرار گرفتن در بیودون مد نظر
۵. بیودون استیل با درب و همزن برای مواد

شرایط کالیبراسیون

دستگاههای ساخت شرکت بهناب سازان در همان ابتدای امر ساخت شرکت بهناب سازان توسط خود شرکت کالیبره می گردند و دیگر نیاز به کالیبراسیون ندارد اما در صورت نیاز باید با شرکت تماس حاصل فرمایید.