

# شرایط محیطی نصب و راه اندازی



نانوفن آوران سپهر شرق  
شماره ثبت (۵۵۱۴۰)

## راکتور هیدروترمال (سری HYSAR)

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح زیر است:

- نصب دستگاه بر روی میز آزمایشگاهی تراز شده
- محیط نصب بایستی عاری از تکان‌های دستگاه‌های دیگر باشد
- محیط نصب بایستی عاری از نویزهای الکتریکی دستگاه‌های دیگر باشد
- قاب هیتز به همراه راکتور بایستی در یک جعبه ضربه‌گیر قرار گیرد و یا در یک اتاق ویژه بدون تردد افراد قرار گیرد
- فضای مورد نیاز ۳ مترمربع است