



جهش صنعت شریف

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری پرینترهای سه بعدی

- دستگاه را در محل مناسب روی میز آزمایشگاه قرار دهید
- استفاده از آن در فضای عمومی و آزمایشگاه‌ها نیز بلامانع است.
- میز لرزش نداشته باشد
- پریز برق با اتصال زمین استفاده شود
- جلو تابش نور خورشید نباشد
- رطوبت اتاق بیشتر از حد نباشد (دستگاه تولید بخار در اتاق روشن نباشد)
- از دستگاه ژنراتور برای تامین برق استفاده نگردد
- محیط دور از گرد و غبار باشد
- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیز کاری دستگاه استفاده ننمایید.
- همیشه از سالم بودن فن دستگاه منبع تغذیه اطمینان حاصل شود.
- محدوده دمای نگهداری و جابجایی دستگاه: ۲۰- الی ۳۰+  
● محدوده دمای محیط کاری دستگاه: ۱۵- الی ۳۰+  
● رطوبت نسبی: حداکثر ٪ ۸۰ .  
● ولتاژ ورودی: ۲۲۰- ۳۸۰ volt AC  
● حد اکثر توان مصرفی: ۳۵۰ W