

## نگهداری:

در فضای با رطوبت بالا نگهداری نشود  
با فاصله ۲۰ سانتی متر از طرفین نسبت به دیوار و یا وسایل دیگر نصب شود.  
ترجیحا نزدیک هود یا پنجره دارای تهویه باشد.  
در کنار سانتریفیوژ با لرزش زیاد مستقر نشود.  
در هنگام استریل کردن از بسته بودن درب اطمینان حاصل شود.