

## شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی تقویت کننده قفلی:

۱- برق ورودی ۲۲۰ ولت با فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز

۲- با توجه به حساس بودن این دستگاه، بهتر است در مکانی دور از منابع تولید نویز نصب و استفاده شود.

۳- جهت نصب و راه اندازی نیاز به یک عدد رایانه که قابلیت نصب نرم افزار LabView را داشته باشد، می باشد.