



شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری:

- دستگاه باید در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی سر بسته بکار گرفته شوند.
- دستگاه و پروب هدایت حرارتی باید در محل مناسب نصب و قرار داده شوند.
- دستگاه در محیط هایی که گرد و غبار و رطوبت فراوان وجود دارد، و همچنین خارج از رنج دمایی نباید مورد استفاده قرار گیرد.