

## گروه آرمان پرداز فناور

اندازی و نگهداری شرایط محیطی لازم برای نصب و راه  
لازم است دستگاه VAD1.01 در دمای + تا +۵ درجه سانتی گراد استفاده شود.