

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری ماژول الکترونیکی مدل INT2416

۱. رنج دمای محیط جهت کارکرد دستگاه: ۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد
۲. رنج دمای محیط جهت نگهداری دستگاه: ۲۰- تا ۸۰ درجه سانتیگراد
۳. حداکثر رطوبت مجاز جهت کارکرد دستگاه: ۸۰٪
۴. ولتاژ برق شهری جهت اتصال آداپتور: ۲۰۰ ولت تا ۲۴۰ ولت AC
۵. ولتاژ تغذیه دستگاه: ۷/۵ ولت
۶. جریان مصرفی دستگاه: حداکثر تا ۱ آمپر
۷. رنج ولتاژ ورودی به هر یک از ۴ کانال: ۰ تا ۵ ولت
۸. نصب دستگاه صرفا با استفاده از " راهنمای کاربردی " که بصورت چاپ شده و همچنین بصورت فایل PDF در DVD همراه دستگاه موجود است انجام پذیرد.
۹. ولتاژ و جریان سیگنال ورودی به دستگاه طبق دستورات " راهنمای کاربردی " اعمال گردد.
۱۰. فقط از کابل های رابط ارائه شده همراه دستگاه استفاده گردد.
۱۱. این دستگاه ضد انفجار نبوده و نباید در محیط های انفجاری مورد استفاده قرار گیرد.
۱۲. از وارد کردن شوک مکانیکی به دستگاه خودداری گردد.
۱۳. از افتادن دستگاه از روی میز جلوگیری گردد.
۱۴. از وارد کردن فشار مکانیکی برای اتصال کابلها به کانکتورها خودداری گردد.
۱۵. در صورت لزوم تعمیرات دستگاه صرفا توسط شرکت توسعه واپایش هوشمند صورت پذیرد.