

شرایط محیطی نصب و راه اندازی



نانوفن آوران سپهر شرق
شماره ثبت (۵۵۱۴۰)

کوره تیوبی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح زیر است:

- محیط نصب بایستی عاری از تکان‌ها و لرزش‌های دستگاه‌های دیگر باشد
- محیط نصب بایستی عاری از نویزهای الکتریکی دستگاه‌های دیگر باشد
- عدم مجاورت در جریان هوا
- فضای مورد نیاز دستگاه $2 \times 2 \times 2$
- اتصال به پریزی که توانایی حداقل جریان مورد نیاز را داشته باشد.
- کوره در یک اتاق با رطوبت پایین نصب گردد.
- بالای 200 درجه سانتی‌گراد از باز کردن کوره خودداری شود.