

شرایط محیطی دستگاه

شرایط محیطی مناسب عملکرد صحیح دستگاه به شرح زیر می باشد.

- ❖ دمای محیط کار دستگاه، باید بین ۱۰- الی ۵۰ درجه سانتیگراد باشد.
- ❖ از قرار دادن و نصب دستگاه در فضای سر بسته و کوچک یا بدون تهویه که منجر به بالا رفتن دما و داغ شدن دستگاه می گردد، پرهیز شود.
- ❖ از استفاده ی دستگاه در محیط خیلی مرطوب اجتناب کنید.
- ❖ محل نصب و قرار گیری دستگاه نباید در معرض لرزش و تنش مداوم باشد.
- ❖ محل استفاده دستگاه باید به دور از هرگونه میدان مغناطیسی و الکتریکی باشد.
- ❖ سیگنال اعمالی به ورودی های دستگاه، باید در محدوده ی تعریف شده ی هر کانال باشد.
- ❖ استاندارد مورد قبول تغذیه دستگاه، ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز می باشد.
- ❖ از اتصال یا جداسازی کانکتورهای ورودی در هنگامی که دستگاه روشن است، پرهیز شود.