

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

- دستگاه را از تابش مستقیم نور خورشید جلوگیری کنید و آن را در کنار تجهیزاتی مانند یخچال و یا سانتریفیوژ قرار ندهید.
- سعی شود به نمونه ها نور مستقیم محیط تابیده نشود
- منبع تغذیه دستگاه دارای شبکه ارت(زمین)مجهز باشد.
-