



شرکت فنی مهندسی لیزر پرتو پردازش مواد تهران

## شرایط محیط نگهداری و راه اندازی دستگاه لیزر

### ۱- شرایط دمایی:

دمای محیط در محل نصب لازم است بالاتر از ۱۰ درجه سانتیگراد و کمتر از مثبت ۳۰ سانتیگراد درجه باشد.

### ۲- رطوبت محیط:

این لیزر حساسیت بسیار بالایی به رطوبت محیط عملکرد لیزر دارد. لازم است رطوبت محیط عملکرد لیزر کمتر از ۳۰ درصد باشد.

### ۳- ارتعاشات محیطی

این لیزر حساسیتی بالایی به ارتعاشات و لرزش محیط عملکرد دارد. وجود میز اپتیکی برای کار با آن ضروری است.