

آماده سازی و نصب

نکات ضروری برای حمل و نقل و محل قرارگیری دستگاه:

- 1) دمای کارکرد باید در محدوده‌ی دمای اتاق و حدود 25 درجه‌ی سانتی گراد باشد.
- 2) محل قرارگیری باید تراز باشد.
- 3) در معرض جریان شدید هوا مثلاً رو به روی دریچه‌ی کولر، پنکه و ... نباشد.
- 4) قبل از اتصال به پریز برق، استاندارد بودن سیم کشی ساختمان توسط فرد متخصص بررسی شود، مخصوصاً اگر در نزدیکی دستگاه، از وسایل با توان بالا مانند فور و ... استفاده می‌شود.