

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه تست کشش:

- ۱- اتصال کانکتورها به دستگاه چک شود.
- ۲- محکم بودن پیچ های دستگاه به میز
- ۳-تراز بودن سطح نصب دستگاه
- ۴- محدوده دمایی کارکرد بین 10°C - 40°C باشد.
- ۵- رطوبت محیط کمتر از ۵۰٪ باشد.
- ۶- دستگاه در برابر آب کاملا آسیب پذیر می باشد و دارای استاندارد IP40 می باشد.
- ۷- عدم وجود نوسانات برق
- ۸- نصب سیم ارت جهت جلوگیری از برق گرفتگی