

شرایط محیطی نصب و راه اندازی



نانوفن آوران سپهر شرق
شماره ثبت (۵۵۱۴۰)

سرکولاتور سرد (RB15)

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح زیر است:

- نصب دستگاه بر روی میز آزمایشگاهی تراز شده و یا چهارپایه دستگاه.
- محیط نصب بایستی عاری از تکان‌های دستگاه کمپرسور جانبی و یا دستگاه‌های دیگر باشد
- محیط نصب بایستی عاری از نویزهای الکتریکی دستگاه‌های دیگر باشد
- آب دستگاه بایستی مرتباً تعویض گردد
- فضای مورد نیاز دستگاه $2 \times 2 \times 2$
- در دماهای پایین از الکل استفاده شود