

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تنسایل به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محل قرارگیری با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابل های فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین
- ۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر
- ۳- محل قرارگیری باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد
- ۴- رطوبت محل قرارگیری نباید از حد مجاز بیشتر باشد