

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه رطوبت سنج به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با فضای کافی به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابل های فشار قوی

در طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.

۴- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.