

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه تست ضریب اصطکاک

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تست ضریب اصطکاک به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابل های فشار قوی در

طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد

۴- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد

۵- دستگاه می بایست بر روی میز مستحکم و بدون لرزش و ارتعاش قرار گیرد