

## شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه‌اندازی

### دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی و بین سطحی قابل حمل

- دستگاه در بسته بندی مناسب در محل آزمایشگاه به خریدار تحویل گردیده و توسط کارشناسان شرکت نصب و راه‌اندازی شده و آموزش‌های لازم به کاربران محترم داده می‌شود.
- دستگاه در محیط‌های معمولی آزمایشگاه‌های شیمی و نفت نصب می‌گردد.
- جهت استقرار دستگاه نیاز به یک میز به ارتفاع ۱/۵ متر و طول و عرض ۱ متر می‌باشد.
- بهتر است که میز مدنظر جهت استقرار دستگاه ضد ضربه باشد.
- دستگاه به جریان برق شهری ۲۲۰ ولت و ۶۰/۵۰ هرتز متصل می‌شود. لازم است که دستگاه به یک محافظ جهت جلوگیری از آسیب دستگاه ناشی از نوسانات برق متصل شود.