شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- ✓ نشتی پیل با آب مقطر چک شود.
- ✓ جهت جلوگیری از تجمع بخارات الکل به ویژه متانل در محیط، ترجیحا در محل خشک و دارای تهویه مناسب نصب شود.
- ✓ از ایجاد فشار گاز (اکسیژن یا هوا) در سمت کاتدی اجتناب شود.