شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

دمای محیط: ۲۰+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد

رطوبت: تا ۴۰٪

شوک: ۰.۵ g rms

نوسانات برق: تا ۱۰ درصد

شرایط محیطی لازم برای نگهداری:

دمای محیط: ۲۰- تا ۸۰+ درجه سانتیگراد

رطوبت: تا ۴۰٪

تهران، اقدسیه، بزرگراه ارتش، نرسیده به مینی
سیتی، مجتمع میلاد، بلوک ۳، طبقه ۳، واحد ۱۲
تلفکس: ۲۲۴۶۴۲۵۰ - ۲۲۴۸۰۵۱۱

www.rtcontrol.com
Royal Tosse'e Paydar Co. Ltd.