شرایط نگهداری دستگاه طیف سنج رامان

۱- دستگاه باید در محیطی خالی از **هرگونه بخار و غبار** نگهداری شود(ترجیحا اتاقِ تمیز).

۲- هرگونه **ارتعاش و نوسان** موجب خارج شدن دستگاه از تنظیمات اولیه می‌شود. لذا دستگاه باید در محیطی بدون هرگونه ارتعاش نگهداری شود(ترجیحا زیرزمین یا طبقه همکف).

۳- دمای محیط نگهداری دستگاه نباید از **۴۰ درجه سانتیگراد** تجاوز کند.

۴- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی **منابع گرمایشی، منابع تولید جریان هوا و پنجره** جدا خودداری شود.

۵- از قرار دادن **اشیاء نورگسیل** در داخل دستگاه خودداری شود.

۶- حتی‌الامکان از جابجا نمودن دستگاه جلوگیری شود.

۷- جابجا کردن دستگاه فقط از طریق **دستگیره‌های تعبیه شده روی بدنه‌ی دستگاه** امکان‌پذیر است. هنگام جابجایی، دستگاه باید حالت تراز افقی و قائم خود را حفظ کند.