شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی :

- کف حتما تراز
- برق تک فاز ۲۲۰ ولت و حد المکان دارای سیم ارت
- عدم تابش نور مستقیم خورشید
- عدم رطوبت بالا ، گرد و خاک
- ترازو با دقت ۰,۰۱
- خاک