



یات آریا صنعت

شرایط محیطی راه اندازی فریزر تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

- پریزی که دستگاه به آن متصل می باشد می بایست دارای ثبات ولتاژی بوده و کمتر از $21\pm$ ولت نباشد، همچنین نحوه سیم کشی پریز به گونه ای باشد که هنگام راه اندازی دستگاه مشکل ایجاد نکند(ترجیحا سیم با ضخامت ۲,۵ بصورت مستقیم از کنتور).

- جهت عدم ورود رطوبت و گرمای محیط اطراف تجهیز که باعث کاهش بازدهیدستگاه می شود، مراتب و زمان باز نمودن تجهیز به حداقل برسد.