

بسمه تعالی

-شرایط محیطی:

در محیط آزمایشگاه با شرایط دما و نور و رطوبت استاندارد دو داشتن سکوبندی ویایک میز کار برای قرارگیری دستگاه که در کنار میزیک فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر که کابل کشیده شده از تابلو برق وصل باشد و یک شیرگازی ۱/۲ وصل شده به آب شهر و با فشار استاندارد آب شهری و یک خروجی فاضلاب حدود ۳۰ سانتی متر پایین تر از سطح میز از الزامات راه اندازی دستگاه می باشد.