

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه حمام  
التراسونیک مدل vCLEAN 1 – L20



- ✓ میز آزمایشگاهی تراز شده
- ✓ یک پریز برق برای دستگاه
- ✓ محلول و ماده شوینده در صورت نیاز به شوینده خاص برای شستشو