



شرایط محیطی نصب و راه اندازی کروتریسر (منحنی نگار نیمه هادی) مدل RN-CT

✓	مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق تکفاز (حداقل ۲۵ آمپر)
--	مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق سه فاز
✓	مجهز بودن آزمایشگاه به ترانس ایزوله
✓	مجهز بودن آزمایشگاه به پارکت کف
✓	مجهز بودن آزمایشگاه به چاه ارت
--	مجهز بودن آزمایشگاه به اسیلوسکوپ دیجیتال
✓	مجهز بودن آزمایشگاه به اسیلوسکوپ آنالوگ
--	مجهز بودن آزمایشگاه به اسپکتروم آنالایزر
--	مجهز بودن آزمایشگاه به کامپیوتر (دارای پورت‌های LAN, USB و سریال)
✓	مجهز بودن آزمایشگاه به سیستم کنترل دما (۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد)
✓	مجهز بودن آزمایشگاه به سیستم کنترل رطوبت (۲۰ تا ۷۰ درصد)