

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه حمام
التراسونیک مدل vCLEAN 1 – L20

- ✓ میز آزمایشگاهی تراز شده
 - ✓ یک پریز برق برای دستگاه
 - ✓ محلول و ماده شوینده در صورت نیاز به شوینده خاص برای شستشو
-