

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه پاور ساپلای

فضای مناسب برای استقرار دستگاه به همراه تانک الکتروفورز

بررسی به برق ۲۲۰ ولت شهری

چون الکتروفورز جزو مراحل بعد از PCR می باشد. توصیه می شود مراحل بعد از PCR در فضایی جدا از سایر مراحل چرخه PCR مستقر شود.