

## بسمه تعالی

### -شرایط محیطی:

در محیط آزمایشگاه با شرایط دما و نور و رطوبت استاندارد دو داشتن سکوبندی و یایک میز کار برای قرارگیری دستگاه که در کنار میزیک فیوز مینیاتوری (که آمپر آن بر اساس مشخصات فنی هر دستگاه انتخاب می شود) به کابل کشیده شده از تابلو برق وصل باشد و یک شیرگازی  $1/2$  وصل شده به آب شهر و با فشار استاندارد آب شهری و یک خروجی فاضلاب حدود  $30$  سانتی متر پایین تر از سطح میز از الزامات راه اندازی دستگاه می باشد.