



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرکت پژوهشگران نانوفناوری

۱- اتاق تمیز

۲- هود شیمیایی برای تهیه و اماده سازی لایه فوتورزیست

۳- اسپینر جهت اسپین فوتورزیست روی بستر

۴- هواخشک با فشار حداقل 6bar

۵- پریز برق ۲۲۰ ولت با جریان حداقل ۵ آمپر



نمایی از یک اتاق تمیز

دستگاه لیتوگرافی رومیزی یکی از دستگاههایی است که در فرایند لیتوگرافی بکار می‌رود. فرایند لیتوگرافی نسبت به آلودگی‌ها و ذرات معلق بسیار حساس است و در محیط‌های بدور از آلودگی و اتاق‌های تمیز انجام می‌شود. این دستگاه نیز مانند سایر دستگاه‌های مربوط به ساخت ادوات میکروالکترونیک و ادوات MEMS نیاز به محیط تمیزی دارد که دارای امکانات اولیه مانند برق، کمپرسور باد و پمپ خلا باشد. برای اینکه بتوان دقت مناسب در فرایند لیتوگرافی داشت و سهولت کار برای کاربران، محیط نصب این دستگاه باید بدون لرزش باشد و بهترین گزینه برای موقعیت آن، در پایین ترین طبقه ساختمان، مثل زیر زمین است. برای رفع بیشتر لرزشها، خریداران می‌توانند در هنگام خرید، میز ضد لرزه را نیز بعنوان یک آپشن سفارش دهند.

خصوصیات یک اتاق تمیز یا (Clean Room)

یک اتاق تمیز می‌بایست مکانی مناسب برای انجام آزمایشات تحقیقاتی و ساخت باشد که محقق به خوبی و بدون هیچ مشکلی بتواند در این مکان به تحقیق و بررسی‌های خود ادامه دهد. همانطور که از اسم این مکان معلوم است، این مکان

محیطی تمیز و بدون هیچ‌گونه آلودگی است. آلودگی‌ها ممکن است انواع مختلف داشته باشند که از مهمترین آلودگی‌ها می‌توان آلودگی‌های شیمیایی و آلودگی‌های حاصل از ذرات معلق در هوای کدام از این دسته‌ها تأثیرات زیادی روی نتایج آزمایش خواهند گذاشت. یک اتاق تمیز در مرحله اول می‌بایست به دور از آلودگی‌های حاصل از ذرات معلق در هوای آزمایش با ملاحظات مناسب می‌توان از آلودگی‌های شیمیایی که قابل کنترل محقق است جلوگیری کرد. ذرات معلق در هوای آزمایش با این اتفاق باید از ورود آنها به اتاق تمیز جلوگیری کرد.

راههای آلوده شدن محیط کار و آزمایشگاه:

۱) ورود ذرات معلق در هوای محیط خارج به محیط آزمایشگاه

۲) تولید ذرات معلق توسط لباس افراد

۳) آلودگی حاصل از دیوارهای سقف، کف و وسایل موجود در آزمایشگاه

۴) نشت گازهای موجود در آزمایشگاه

جهت جلوگیری از این نوع آلودگی‌ها می‌بایست فضای اتاق تمیز مدام توسط فیلترهای (Hepa filter) تهویه شوند. دیوارهای یک اتاق تمیز نیز باید از جنسی ساخته شده باشند که تولید هیچ‌گونه آلودگی را سبب نشوند. اتاق تمیز مورد نظر ما می‌بایست از نظر استاندارد شرایط خاصی داشته باشد که به شرح زیر است:

۱) مکان باید جوابگوی دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاه چه از نظر فضا و چه از نظر وزن باشد.

۲) با توجه به وزن نسبتاً زیاد دستگاه، ورود و خروج دستگاه‌ها به راحتی صورت گیرد.

۴) سقف اتاق مورد نیاز باید جهت نصب سیستم‌های تهویه دارای ارتفاع بلند باشد که از ضرورت‌های این اتاق است.

۵) اتاق تمیز باید دور از کلاس‌های آموزشی و رفت و آمد های زیاد باشد که در اثر بروز اتفاقات غیرمنتظره کمترین خسارت را داشته باشد.

۶) قابلیت تقسیم فضای آزمایشگاه به بخش‌های مختلف مانند اتاق گاز، اتاق فوق العاده تمیز، اتاق تعویض لباس، اتاق لیتوگرافی و ... را داشته باشد.